

# 対象機器一覧表

ULVAC製造番号は<015P/030P/030M>の後に続く4桁の数字で表記されております。

<015P->	ULVAC製造番号 150P										
0000~1299	0571	1175	1220								
1300~1399	1315										
			1372	1373	1374	1375	1376		1378	1379	
	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	
	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	
1400~1499	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	
	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	
	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	
	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	
	1440	1441	1442	1443	1444	1445		1447	1448	1449	
	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	
	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	
	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	
	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	
	1490	1491	1492		1494	1495	1496	1497	1498	1499	
1500~1599	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	
	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	
	1520	1521	1522	1523	1524	1523	1526	1527	1528	1529	
	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	
	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	
	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558		
			1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569
	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	
	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	
1590	1591		1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599		
1600~1699	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	
	1610	1611	1612		1614	1615	1616	1617	1618		
	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	
	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	
	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	
	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	
	1660	1661	1662	1663	1664	1665		1667	1668	1669	
	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	
	1680	1681	1682		1684	1685	1686	1687	1688	1689	
1690		1692		1694	1695	1696	1697	1698	1699		
1700~1800	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	
	1710	1711	1712		1714	1715	1716		1718	1719	
	1720	1721		1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	
	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738		
	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	
	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756		1758	1759	
	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	
	1770	1771	1772	1773	1774	1775					
		1781									
1800											

## 対象機器一覧表

ULVAC製造番号は<015P/030P/030M>の後に続く4桁の数字で表記されております。

<030P->	ULVAC製造番号 300P									
000~899	0369	0537	0811	0836	0870					
900~999	0910								0918	0919
	0920	0921	0922	0923	0924	0925	0926			0929
	0930	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939
	0940			0943	0944	0945		0947	0948	
	0950	0951		0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959
	0960	0961	0962		0964	0965	0966	0967	0968	
	0970	0971	0972	0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979
	0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987	0988	0989
	0990	0991	0992	0993	0994	0995	0996	0997	0998	0999
1000~1099	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017		1019
	1020	1021	1022	1023	1024		1026	1027	1028	1029
	1030	1031	1032	1033		1035	1036	1037	1038	1039
	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
	1050	1051	1052		1054	1055		1057		1059
		1061	1062	1063	1064		1066			1069
	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076		1078	1079
	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089
	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096		1098	1099
1100~1199	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	
		1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
	1120			1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	
	1140	1141		1143						

<030M->	ULVAC製造番号 300M									
0100~0199						0115	0116	0117	0118	0119
	0120			0123		0125	0126			0129
	0130	0131	0132		0134	135				