

オイルミストトラップ Oil Mist Trap TM-2, TM-3, TM-4 油回収機構取付説明書 Oil return mechanism installation manual

《安全にお使い頂くために！》

本資料は、油回収機構の施工をして頂くために作成しております。オイルミストトラップの詳しい使用方法、製品のご使用上のご注意、安全に関することに関しては、本製品をお使いになる前に必ず取扱説明書と合わせてお読み頂き、正しくご使用して頂くようお願い致します。弊社ホームページからダウンロードできます。

<https://showcase.ulvac.co.jp/ja>


《For safe use》

This quick start manual is prepared to help users to quickly understand the product's operating method and display content. Please read the instruction manual beforehand for detailed usage, caution on product use, and safety information to use the pump correctly.


You can download the instruction manual from Ulvac website.

<https://showcase.ulvac.co.jp/ja>


＜油回収 Oil return mechanism B in case of VD,VS series＞




＜油回収 Oil return mechanism C in case of VS series＞




＜油回収 Oil return mechanism B in case of PKS series＞




＜油回収 Oil return mechanism A in case of VD,VS series＞



＜油回収 Oil return mechanism C in case of VD series＞



＜油回収 Oil return mechanism A in case of PKS series＞



ULVAC SHOWCASE



取扱説明書はこちらからダウンロードできます。
You can download the instruction manual from here.

株式会社アルバック 規格品事業部
〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500 番地
<http://www.ulvac.co.jp/>